

Dreambox 7025 - doporučené nastavení

A/ DiSEqC MULTIPŘEPÍNAČE

Pro nastavení DiSEqC multipřepřepínače použijte "Rozšířený konfigurační mód".

Každé LNB je popsáno parametry "Satelit" a "LNB". Multipřepínač je řízen parametrem "Potvrzený DiSEqC příkaz", vyberte AA pro LNB 1, AB pro LNB 2, BA pro LNB 3, BB pro LNB 4. Ostatní nastavení jsou shodná pro všechna LNB, viz obrázek.

Nastavení příjmu	
Konfigurační mód	rozšířeno
Satelit	1 23 5 Astra II 3A
Mód napětí	Polarizace
Mód tónu	Passo
LNB	LNB 3
DiSEqC Mód	1.0
Toneburst	Zadny
Potvrzený DiSEqC příkaz	BA
Rychlý DiSEqC	no
Opakovat sekvenci	ano
Pořadí příkazů	committed, toneburst
LOF	Univerzální LNB
Zvýšit napětí	no

B/ P.168-W DiSEqC PŘEPÍNAČ 9/1

Pro nastavení DiSEqC přepínače P.168-W V2 použijte následující konfiguraci:

Každé LNB je popsáno parametry "Satelit" a "LNB". Přepínač je řízen parametrem "Nepotvrzený DiSEqC příkaz", vyberte 1 pro LNB 1 až 8 pro LNB 8. Ostatní nastavení jsou shodná pro všechna LNB, viz obrázek.

Konfigurační mód	rozšířeno
Satelit	1 28 2 Eurobird 1 - Astra 2A 2H 2C 2D
Mód napětí	Polarizace
Mód tónu	Passo
LNB	LNB 2
DiSEqC Mód	1.1
Toneburst	Zadny
Potvrzený DiSEqC příkaz	AA
Rychlý DiSEqC	no
Opakovat sekvenci	ano
Pořadí příkazů	committed, uncommitted, toneburst
Nepotvrzený DiSEqC příkaz	Input 3
DiSEqC opakování	Zadny
LOF	Univerzální LNB
Zvýšit napětí	ano

Poznámka:

Pro spolehlivou funkci s přijímačem Dreambox 7025 použijte přepínač P.168-W vyrobený po květnu 2008. Starší výrobky mohou být na základě požadavku výrobcem dodatečně adaptovány.

EMP-Centauri s.r.o.

Květen 2008